



Änderungsübersicht durch das Update der TETRA-Funkgeräte im Herbst 2016

Seitens der Taktisch-Technischen Betriebsstelle Nordoberpfalz hat sich auf Grund diverser Anträge und durch die Nutzung der Funkgeräte im Feuerwehrdienst, die Notwendigkeit ergeben, im Herbst 2016 ein Update für alle TETRA-Endgeräte durchzuführen.

Durch dieses sollen Funktionen, welche der Verbesserung bedürfen, überarbeitet und angepasst werden.

Im Einzelnen sind von dieser Änderung vier Punkte betroffen:

1. Aktualisierung Telefonbuch
2. Home-Funktion
3. Favoritenordner
4. Automatische Tastensperre

Nachfolgend die Beschreibung der Punkte:

Punkt 1:

Aktualisierung Telefonbuch

Da das Telefonbuch auf jedem Endgerät gepflegt ist, ist eine Aktualisierung nach dem Beschaffungsmarathon bei der Digitalfunkeinführung notwendig. Zurzeit fehlen oder sind auf Grund von Kartenrückgaben bzw. Umverladungen ca. 350 Endgeräte im Telefonbuch nicht auf dem aktuellsten Stand.

Hinweis: Bei Schriftverstellung auf „groß“ wird im Display die Kennung nicht angezeigt.



Punkt 2:
Home-Funktion

Nach dem Update ist es möglich, über das Smart-Menü in seine Heimatgruppe zu wechseln. Die gleiche Vorgehensweise ermöglicht einen sehr raschen und unkomplizierten Wechsel in die Gruppe der Nachbarlandkreise im ILS-Bereich.

Wie folgt im Smart-Menü eingepflegt:

(5) die Standardgruppe NEW

(6) die Standardgruppe TIR

(7) die Standardgruppe WEN

Nach der Auswahl des Smart-Menüs und drücken der entsprechenden Ziffer (siehe oben) oder nach Auswahl des Smart-Menüs, Navigieren mit den Pfeiltasten zum entsprechenden Punkt und Drücken der Auswahl Taste erfolgt der Sprung zur ausgewählten Gruppe.

Punkt 3:
Favoritenordner

Neben den unter Punkt 2 beschriebenen Anpassungen, kann der im Smart-Menü befindliche Favoritenordner nun vor Ort selbst befüllt werden. Hier können aus der Ordnerstruktur des Fleetmapping die vor Ort wichtigsten Gruppen abgelegt werden. Dies ermöglicht vor allem Feuerwehren, welche in überörtlichen Alarmierungsplanungen eingebunden sind, die benötigten Gruppen zu speichern.

Achtung: Nur mit TMO-Gruppen möglich.

Einfügen neuer Gruppe:

Smart-Menü auswählen – Favoriten auswählen – Neue Gruppe wählen – Optionen auswählen – Einfügen auswählen – benötigte Gruppe suchen – Sprech Taste drücken → Neue Gruppe erscheint im Favoritenordner

Auswahl einer Gruppe:

Smart-Menü auswählen – Favoriten auswählen – Entsprechende Gruppe auswählen – Optionen auswählen – Auswählen wählen - rote Taste (Auflegen) lange drücken → Neue Gruppe ist geschaltet

Löschen einer Gruppen:

Smart-Menü auswählen – Favoriten auswählen – Entsprechende Gruppe auswählen – Optionen auswählen – Löschen auswählen – Löschen bestätigen – rote Taste (Auflegen) lange drücken → Neue Gruppe ist gelöscht



Achtung:

Nach einem Wechsel der Gruppe über den Favoritenordner befindet sich das Endgerät im Ordner Favoriten. Bei einem Gruppenwechsel kann dies zu Irritationen führen, da im Ordner Favoriten nur die selbst eingefügten Sprechgruppen vorhanden sind.

Ein Rückwechsel in die Heimatsprechgruppe sollte, wie unter Punkt 2 beschrieben, mit der Home-Funktion erfolgen. Dieses bewirkt, dass das Endgerät sich wieder im Ordner des jeweiligen Landkreises befindet.

Der Favoritenordner ist eine temporäre Einstellung im Endgerät. Dies hat zur Folge, dass nach jedem Update der Favoritenordner leer ist und neu befüllt werden muss.

Punkt 4:
Automatische Tastensperre

Ab sofort ist es möglich, über das Menü im Reiter „Optionen“ durch auswählen der Einstellungen den Unterpunkt 2 „Zeitgest. Tastensp.“ zu wählen. Mit der Taste „Umschalt“ kann jetzt die zeitgesteuerte Tastensperre aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Ist im Kreis unter der Schrift „Zeitgest. Tastensp.“ ein Punkt vorhanden und eingeblendet, so ist diese aktiv.

Ist der Punkt nicht vorhanden, so ist die automatische Tastensperre nicht aktiviert.

Diese Einstellung bleibt auch nach dem Ausschalten bzw. einer Akkuentnahme erhalten.